



Komentāriji:

1. Elpojošais zemsegums Divoroll Universal S darbojas kā vēja barjera, ja tā pārklājuma vietas ir noblīvētas (izmantojot līmlentu Divotape)
2. Elpojošais zemsegums jāklāj pāri spārēm līdzēni un mazliet jānostiepj
3. Zemseguma un vēja barjeras saskares vietai jābūt cieši noblīvētai
4. Skursteņa augšējā malā ūdens novadīšanai jāizmanto papildus zemseguma joslu

Dotajā rasējumā apskatītie mezgli un detaļas ir ieteicamas, jāpielieto saskaņojot tās ar pārējām konstrukcijas daļām.

	Skursteņa blīvēšana	
	Lafarge Tekkin SIA Mūkusalas 42 Rīga Latvija	Lapas izmērs A4
		Mērogs 1:10
		Gads 2004