



PAAIŠKINIMAI:

1. Difuzinė stogo plėvelė Divoroll Universal S su klijuojamu kraštu atlieka ir vėjo izoliacinę funkciją.
2. Difuzinė plėvelė turi būti ištiesiama ir juostomis klojama ant gegnių, nestipriai įtempiant. Plėvelės kraštas suklijuojamas ištraukiant apsauginę juostelę ir suspaudžiant plėveles.
3. Prieš kaminą reikia įrengti barjerą vandens nukreipimui į šalį. Tam klojama papildoma reikiamo pločio plėvelės juosta, kuri atlenkiama į viršų ir tvirtinama prie grebėsto.

PASTABA: Brėžinyje pateikiama mazgo sprendimo schema. Konstrukcijos elementų matmenys skaičiuojami ir projektuojami kiekvienu konkrečiu atveju atskirai.

	Kamino detalė	
	Lafarge Tekkin, UAB Smolensko g. 6A, Vilnius Lietuva	Formatas A4
		M 1:10
		2004